

Foutcodetabel

Een defect kan op twee manieren optreden, intermitterend of permanent. Met intermitterende defecten worden tijdelijke bedoeld, en in bepaalde gevallen terugkerende defecten. Met permanente storingen worden bestaande defecten bedoeld.

Opmerking! Zet het contact uit bij het aansluiten en loskoppelen van contactstekers of de testbox. Anders kan de stuureenheid beschadigd raken.

Foutcode	Afleestekst	Opmerking
1-1-1	Geen fouten ontdekt door het diagnosesysteem	
1-2-1	Sensor linker voorwiel, foutief signaal bij snelheden onder 40 km/h (25 mph)	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
1-2-2	Sensor rechter voorwiel, foutief signaal bij snelheden onder 40 km/h (25 mph)	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
1-2-3	Sensor linker achterwiel, foutief signaal bij snelheden onder 40 km/h (25 mph)	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
1-2-4	Sensor rechter achterwiel, foutief signaal bij snelheden onder 40 km/h (25 mph)	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
1-4-1	Storing in pedaalsensor, kortgesloten naar massa of voeding	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
1-4-2	Storing in remlichtschakelaar, circuit open of kortgesloten	
1-4-3	Fouten in stuureenheid	
1-4-4	Remschijven zijn oververhit geweest	Alleen op auto's met TRACS Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
2-1-1	Sensor linker voorwiel, signaal ontbreekt bij start	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
2-1-2	Sensor rechter voorwiel, signaal ontbreekt bij start	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
2-1-3	Sensor linker achterwiel, signaal ontbreekt bij start	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
2-1-4	Sensor rechter achterwiel, signaal ontbreekt bij start	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden

2-2-1	Sensor linker voorwiel, signaal ontbreekt bij ABS-functie	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
2-2-2	Sensor rechter voorwiel, signaal ontbreekt bij ABS-functie	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
2-2-3	Sensor linker achterwiel, signaal ontbreekt bij ABS-functie	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
2-2-4	Sensor rechter achterwiel, signaal ontbreekt bij ABS-functie	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-1-1	Sensor linker voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-1-2	Sensor rechter voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-1-3	Sensor linker achterwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-1-4	Sensor rechter achterwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-2-1	Sensor linker voorwiel, sporadische storingen bij snelheden boven 40 km/h (25 mph)	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-2-2	Sensor rechter voorwiel, sporadische storingen bij snelheden boven 40 km/h (25 mph)	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-2-3	Sensor linker achterwiel, sporadische storingen bij snelheden boven 40 km/h (25 mph)	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
3-2-4	Sensor rechter achterwiel, sporadische storingen bij snelheden boven 40 km/h (25 mph)	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
4-1-1	Inlaatklep linker voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
4-1-2	Uitlaatklep linker voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
4-1-3	Inlaatklep rechter voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
4-1-4	Uitlaatklep rechter voorwiel, circuit open of kortgesloten	Waarschuwingslampje ABS gaat branden Waarschuwingslampje TRACS gaat branden
4-2-1	Inlaatklep achterwielen, circuit open of	Waarschuwingslampje ABS gaat

	kortgesloten	branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-2-2	Uitlaatklep achterwielen, circuit open of kortgesloten	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-2-3	TRACS-klep, circuit open of kortgesloten	Alleen op auto's met TRACS Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-2-4	TRACS-drukschakelaar, defect of kortgesloten	Alleen op auto's met TRACS Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-4-1	Fouten in stuureenheid	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-4-2	Pompdruk te laag	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-4-3	Pompmotor, elektrische of mechanische fout	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden
4-4-4	Stroomvoeding naar de kleppen in het hydraulische aggregaat ontbreekt	Waarschuwinglampje ABS gaat branden Waarschuwinglampje TRACS gaat branden