

## Storingscodetabel

Storingen kunnen onregelmatig of permanent zijn. Een onregelmatige storing is een tijdelijke storing die in bepaalde gevallen terugkeert. Een permanente storing blijft continu aanwezig.

Bij alle storingen in het diagnosesysteem, met uitzondering van een onjuist signaal van een pingelsensor of een storing in het ant-pingelcircuit van de regeleenheid voor de ontsteking, zal de regeleenheid de juiste waarde opnieuw opslaan van een signaal dat eerder onjuist of niet aanwezig was als het signaal weer is hersteld, in plaats van door te gaan met het gebruik van een vaste vervangingswaarde. Bij uitgaande signalen moet echter eerst de motor uitgeschakeld zijn geweest. De storingscode blijft gedurende een bepaalde tijd in de regeleenheid opgeslagen.

Storingscc	Tekst bij storingscode	Opmerkingen
1-1-1	Geen storingen waargenomen door het boorddiagnosesysteem	Als het storingslampje oplicht
1-1-2	Storing in motorregeleenheid	Storingslampje licht op
1-1-5	Injector 1	Storingslampje licht op
1-2-1	Signaal luchtmassameter	Storingslampje licht op
1-2-3	Signaal sensor voor motorkoelvloeistoftemperatuur	Storingslampje licht op
1-2-5	Injector 2	Storingslampje licht op
1-3-1	Signaal van motortoerentalsensor, niet aanwezig	-
1-3-2	Accuspanning	-
1-3-5	Injector 3	Storingslampje licht op
1-4-3	Signaal voorste pingelsensor	Storingslampje licht op
1-4-5	Injector 4	Storingslampje licht op
1-5-3	Signaal achterste verwarmde lambdasonde	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
1-5-4	Lekkage in uitlaatgasrecirculatiesysteem	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
1-5-5	Injector 5	Storingslampje licht op
2-1-2	Signaal voorste verwarmde lambdasonde (alleen Verenigde Staten en Canada)	Storingslampje licht op
2-1-2	Voorste verwarmde lambdasonde (niet Verenigde Staten en Canada)	Oplichten storingslampje niet van toepassing op achterste verwarmde lambdasonde.
2-1-4	Sporadisch aanwezig signaal van motortoerentalsensor	Storingslampje licht op
2-2-3	Openingssignaal stationairregelklep	Storingslampje licht op
2-2-5	Signaal AC-druksensor	-

2-3-1	Adaptieve lambda-regeling, deelbelasting	Storingslampje licht op
2-3-2	Adaptieve lambda-regeling, stationair	Storingslampje licht op
2-3-3	Adaptieve lambda-regeling, stationairregeling	-
2-4-1	Uitlaatgasrecirculatiesysteem, storing in doorstroming	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
2-4-5	Sluitingssignaal stationairregelklep	Storingslampje licht op
3-1-1	Snelheidssignaal	-
3-1-4	Signaal nokkenasstandsensoren	-
3-1-5	Benzinedamp-afzuigstelsel	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
3-2-5	Geheugenstoring	Alleen modeljaar 94
3-3-5	Storing in kabel tussen AW 50-42 en Motronic 4,3 (verzoek storingslampje)	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
4-1-1	Signaal gasklepstandsensoren	Storingslampje licht op
4-1-3	Signaal sensor voor uitlaatgasrecirculatietemperaatuur	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
4-1-4	Laaddrukregeling	Alleen turbo
4-1-6	Laaddrukbeperking van regeleenheid voor de versnellingsbak	Alleen bepaalde landen, alleen turbo
4-2-5	Achterste verwarmde lambda-sonde, regeling	Storingslampje licht op alleen bij B5254S
4-3-2	Waarschuwing temperatuur niveau 1	-
4-3-3	Achterste pingelsensoren, Signaal	Storingslampje licht op
4-3-5	Traag respons voorste verwarmde lambda-sonde	Storingslampje licht op
4-3-6	Achterste verwarmde lambda-sonde, compensatie	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
4-4-3	Efficiëntie van de driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen*
4-4-4	Acceleratiesensoren, Signaal	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
4-5-1	Onregelmatige loop cilinder 1	Alleen in bepaalde landen*
4-5-2	Onregelmatige loop cilinder 2	Alleen in bepaalde landen*
4-5-3	Onregelmatige loop cilinder 3	Alleen in bepaalde landen*
4-5-4	Onregelmatige loop cilinder 4	Alleen in bepaalde landen*
4-5-5	Onregelmatige loop cilinder 5	Alleen in bepaalde landen*
5-1-3	Waarschuwing temperatuur niveau 2	Storingslampje licht op
5-1-4	Motorkoelventilator, signaal lage snelheid	-
5-2-1	Voorste verwarmde lambda-sonde, voorverwarming	Storingslampje licht op
5-2-2	Achterste verwarmde lambda-sonde, voorverwarming	Storingslampje licht op (alleen bepaalde landen)
5-3-1	Arbeidstrap groep A	Storingslampje licht op
5-3-2	Arbeidstrap groep B	Storingslampje licht op
5-3-3	Arbeidstrap groep C	-
5-3-4	Arbeidstrap groep D	-
5-3-5	Turboregelklep, signaal	Alleen turbo
5-4-1	Tankontluchtingsventiel, signaal	Storingslampje licht op
5-4-2	Onregelmatige loop in meer dan 1 cilinder	Alleen in bepaalde landen*

5-4-3	Onregelmatige loop in ten minste 1 cilinder	Alleen in bepaalde landen*
5-4-4	Onregelmatige loop in meer dan 1 cilinder. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen*
5-4-5	Onregelmatige loop in ten minste 1 cilinder. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen*
5-5-1	Onregelmatige loop cilinder 1. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen**
5-5-2	Onregelmatige loop cilinder 2. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen**
5-5-3	Onregelmatige loop cilinder 3. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen**
5-5-4	Onregelmatige loop cilinder 4. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen**
5-5-5	Onregelmatige loop cilinder 5. Schade aan driewegkatalysator	Alleen in bepaalde landen**

\* Activeert storingslampje bij B5254S.

\*\* Storingslampje knippert gedurende de onregelmatige loop en brandt vervolgens continu. Alleen van toepassing op B5254S.