

## Foutcodetabel/symptomentabel

Een storing kan op twee manieren optreden: intermitterend of permanent. Met intermitterende storingen worden tijdelijke storingen bedoeld en storingen die in bepaalde gevallen kunnen terugkomen. Met permanente storingen worden blijvende storingen bedoeld die geen voorbijgaand karakter hebben.

**Opmerking! Om de regeleenheden niet te beschadigen, moet u altijd het contact uitschakelen voordat u een connector of meetkastje aansluit of ontkoppelt.**

<b>Foutcodetabel</b>	
<b>Foutcode</b>	<b>Fouttekst</b>
1-1-2	Kortsluiting in brandstofmetersensor
1-1-3	Open verbinding brandstofmetersensor
1-2-1	Sensortijd motortemperatuur te kort
1-2-2	Sensortijd motortemperatuur te lang
1-2-3	Snelheidssignaal 48 pulsen kortgesloten aan accuspanning
1-3-1	Snelheidssignaal 12 pulsen kortgesloten aan accuspanning
1-3-2	Toerentalsensorsignaal ontbreekt
1-3-3	Tanksignaal naar boordcomputer kortgesloten aan accuspanning